


Sequenza di programmazione per il collegamento OLIVETTI CRF 6600 - lettore SPIDER


Leggere nell'ordine i seguenti codici:

1




**Sequenza di programmazione per il collegamento
OLIVETTI CRF 6600 - lettore SPIDER**

2




**Sequenza di programmazione per il collegamento
OLIVETTI CRF 6600 - lettore SPIDER**

3



**Sequenza di programmazione per il collegamento
OLIVETTI CRF 6600 - lettore SPIDER**

4



**Sequenza di programmazione per il collegamento
OLIVETTI CRF 6600 - lettore SPIDER**

5

